


Запасные части к нефтегазовому оборудованию



Запасные части для пакера ПГМ-195

Наименование	Шифр
Кольцо	060-070-58-2-4 ГОСТ 18829-73
Кольцо	095-105-58-2-4 ГОСТ 18829-73
Плашка	ПГМ-195.16.004 (-01)
Манжета	ПГМ-195.16.014
Сальник	ПГМ-195-16.015
Пружина	ПГМ-195.16.021 (-01)
Кольцо	090-096-36-3 ГОСТ 18829-73

Запасные части для ключей КОТ, КТГУ

Наименование	Шифр
Сухарь	КТГУ.ВМ.73.009-48.60
Сухарь	КТГУ.ВМ.73.009-73.89
Рукоятка	КОТ.ВМ.002
Челюсть	КОТ.ВМ.001
Сухарь	КОТ.ВМ.006
Плашка	КОТ.ВМ.008
Пружина	КОТ.ВМ.003

Запасные части для вертлюга ВП-50, ВП-60, ВП-80

Наименование	Шифр
Кольцо	ВМ.ВП50-160.005
Комплект втулок	ВМ.ВП50-160-210
Втулка	ВМ.ВП50-160-211
Втулка	ВМ.ВП50-160-212

Манжета	3-120-90-5Г.14896-84
Кольцо	ВМ.ВП80-200-005
Кольцо	СТ 139-114-9.5 Г.288-72
Манжета	3-160-130-5Г.14896-84
Кольцо	СТ93-74-7 Г.288-72
Кольцо	ВМ.ВП60-200-011
Манжета	3-130-100-6Г14896-84

Запасные части для задвижки ЗМС 65-210

Наименование	Шифр
Пружина тарельчатая	ЗМС65-210.00.007
Кольцо уплотнительное	ЗМС65-210.00.008
Пружина	ЗМС65-210.00.019
Гайка ходовая	ЗМС65-210.00.003
Шибер	ЗМС65-210.00.016
Седло	ЗМС65-210.00.017
Кольцо уплотнительное	ЗМС65-210.00.032
Кольцо 60×50	ЗМС65-210.00.026
Манжета 32×52	ЗМС65-210.00.028
Шпиндель	ЗМС65-210.00.013
Фланец	ЗМС65-210.00.041
Прокладка	ЗМС65-210.00.042
Шпилька	ЗМС65-210.00.043
Гайка	ЗМС65-210.00.044
Ремонтный комплект	ЗМС65-210.00.100 на 6 штук

Запасные части для вертлюга ВЭ-50, ВЭ-60

Наименование	Шифр
Кольцо	ВЭ.00.022
Кольцо	075-080-30-1-3Г18829-73
Кольцо	075-085-58-1-3Г18829-73
Кольцо	СГ154-124-11.5 Г6418-81
Кольцо	СГ124-99-9.5 Г6418-81
Манжета	1.2-90×120-3 Г8752-79
Манжета	1.1-100×125-3 Г8752-79
Манжета	1.1-120×150-3 Г8752-79
Манжета	1-90×75-5 Г14896-74
Манжета	75×100 Г22704-77
Труба грязевая	ВЗ.01.000А
Кольцо	085-095-58-2-3Г18829-73

Запасные части для элеватор ЭХЛ 60-89

Наименование	Шифр
Затвор элеватора	ВМ.ЭХЛ.60-15.001
Затвор элеватора	ВМ.ЭХЛ.73-25.001
Затвор элеватора	ВМ.ЭХЛ.89-35.001

Запасные части для ключа КМУ-50

Наименование	Шифр
Плашка	48 КМУ-50.ВМ.02.02.006
Плашка	60 КМУ-50.ВМ.02.02.006-01
Плашка	60 КМ450170.001-01
Плашка	73 КМ450170.001-02
Плашка	73 КМУ-50.ВМ.02.02.006-02
Слайдер	КМУ-50.8М.02.00.000 (с блоком клиньев 48 — 73 КМУ-50 02.02.000-01 и комплектом плашек 60 КМУ- 5002.02.006-01)
Блок клиньев	60 КМУ-50.ВМ.02.02.000-01
Блок клиньев	73 КМУ-50.ВМ.02.02.000-02
Блок клиньев	89 КМУ-50.ВМ.02.03.000
Направление	КМУ-50.ВМ.01.00.022
Корпус клина	48-73 КМУ-50.ВМ.02.02.001
Вал-шестерня	КМУ-50.01.005
Вал-шестерня	КМУ-50.ВМ.06.00.005
Клин	КМУ-50.ВМ.02.03.001
Колесо разрезное	КМУ-50.8М.01.00.013
Втулка	КМУ-50.ВМ.01.00.014
Колесо	КМУ-50.ВМ.01.00.016
Ось	КМУ-50.ВМ.01.04.000
Пружина	КМУ-50.ВМ.06.00.012
Пружина	КМУ-50.ВМ.06.00.013
Шестерня-сателлит	КМУ-50.ВМ.01.00.033
Прокладка	КМУ-50.ВМ.06.00.039
Водило	КМУ-50.ВМ.01.02.000
Корпус воашателя	КМУ-50.ВМ.06.01.000
Рукоятка	КМУ-50.ВМ.02.06.000

Запасные части для ключа АПР-2ВБМ

Наименование	Шифр
Прокладка	АПР2-00.004

Прокладка	АПР2-00.029
Прокладка	АПР2-00.054
Гайка	АПР2-ВБМ.01.00.008
Шайба	АПР2-ВБМ.01.00.009
Манжета	1.2 35×58-1 ГОСТ 8752-79
Кольцо пружинное	АПР2-00.020
Пружина	АПР2-ВМ.00.021
Винт специальный	АПР2-00.018А
Кольцо	065-075-58-2-2 ГОСТ 18829-73
Кольцо	В25.ГОСТ 13942-86
Кольцо	В30.ГОСТ 13942-86
Кольцо	В62.ГОСТ 13942-86
Кольцо	СГ 45×35×5 ГОСТ 6418-81
Колесо червячное	АПР2-05.000
Червяк	АПР2-00.001М-01
Вкладыш центратора	60 АПР2-00.010-01
Вкладыш центратора	73 АПР2-00.010-02
Вкладыш центратора	89 АПР2-00.010-03
Корпус клина	АПР-2-ВБМ.01.01.001
Клин	АПР2-ВБМ.01.01.002
Основание подвески	АПР2-ВБМ.01.010СБ
Подвеска	60 АПР2-ВБМ01.01.000-02
Подвеска	73 АПР2-ВБМ 01.01.000
Подвеска	89 АПР2-ВБМ01.01.000-01
Колодка	АПР2-ГП.03.003
Блок вращателя	АПР-2 ВБМ 01.00.000А
Ремонтный комплект к ключу	АПР-2 ВБМ на 6 штук

Запасные части для ключа КПГР-9

Наименование	Шифр
Защита гидроаспределителя	КПГР-9.11.21.000
Крышка привода нижняя/ крышка коробки передач	КПГР-9.11.00.003
Втулка	КПГР-9.11.00.018
Распорка подшипника	КПГР-9.11.00.008
Вилка переключения передач	КПГР-9.11.12.000
Втулка передаточного вала (низ)	КПГР-9.11.02.006
Втулка передаточного вала (верх)	КПГР-9.11.01.003
Винт балансовый / винт подвески	КПГР-9.20.00.001
Дуга	КПГР-9.20.02.000

Строп / строп страховочный	КПГР-9.70.00.500
Заслонка	КПГР-9.10.03.000
Пружина двери / пружина заслонки	КПГР-9.10.03.004
Шестерня / шестерня промежуточная	КПГР-9.11.04.002
Вал промежуточной шестерни	КПГР-9.11.04.001
Ось ролика (вал направляющего ролика)	КПГР-9.11.00.015
Ось ролика (вал направляющего ролика)	КПГР-9.11.00.015-01
Вал шестерня / Вал многовениовой шестерни	КПГР-9.11.03.001
Ролик направляющий	КПГР-9.11.11.001
Проставка (втулка направляющего ролика)	КПГР-9.11.11.002
Корпус	КПГР-9.11.01.000
Крышка ключа	КПГР-9.11.02.000
Вал-шестерня	КПГР-9.11.00.005
Шестерня выс. скорости 29 зубьев	КПГР-9.11.00.027А
Шестерня низ. скорости 14 зубьев	КПГР-9.11.00.026А
Блок шестерен	КПГР-9.11.03.005
Подшипники	Подшипник 180304 (ГОСТ 8882-75)
Шар 7	Шар ТУ 37.006.080-83
Масленка/тавотница	Масленка 1.3.Ц6 (ГОСТ 19853-79)
Пружина / пружина трансмиссии	КПГР-9.11.00.024
Табличка предупредительная	КПГР-9.10.00.006
Крышка верхняя	КПГР-9.11.00.004
Шарнир	КПГР-9.11.14.000
Кронштейн / рычаг хвостовика	КПГР-9.11.15.000
Защита угольника	КПГР-9.11.20.000
Втулка	КПГР-9.11.00.022
Хомут концевой	КПГР-9.10.04.001
Рычаг переключения	КПГР-9.11.00.052
Валик (соединение шарнирное)	КПГР-9.11.00.051
Рычаг	КПГР-9.11.00.053
Ось	КПГР-9.10.00.014-02
Шпилька клиновая	КПГР-9.10.00.014-01
Шпилька скобчатая	КПГР-9.10.00.014
Корпус передач	КПГР-9.11.13.001
Шестерня внутренняя	КПГР-9.11.13.002

Водило / корпус передачи в сборе	КПГР-9.11.13.004
Валик	КПГР-9.11.13.003
Шестерня планетарная	КПГР-9.11.13.006-01
Соединение шарнирное	КПГР-9.10.00.002
HEX гайка	Гайка М8-6G.6.016 (ГОСТ 2524-70)
Болт	КПГР-9.10.00.013-02
Шланг-поемычка / шланг гидравлический	РВД 19-85-650-0.24- 11/ 11-М33х1.5/М33х1.5- У1 (ТУ 3148-001-2871731- 94)
Рукав ВД	РВД 20.66.650.015 11/ 11 М33×1,5/М33×1,5 — УХЛ ТУ 3148-001-2871731- 94
Угольник гидромотора	КПГР-9.00.00.021
Штуцер концевой / гидравлический Фитинг	КПГР-9.00.00.001
Тройник	КПГР-9.00.00.015
Угольник гидравлический	КПГР-9,11,22,000
Концевой хомут	КПГР-9.10.04.001
Шпилька левая / штифт заслонки левый	КПГР-9.10.00.008
Шпилька правая / штифт заслонки правый	КПГР-9.10.00.007
Пластина / крышка предохранительной зашелки	КПГР-9.10.03.006
Задвижка предохранительной защелки	КПГР-9.10.05.002
Шарнирный хомут распределительного клапана	КПГР-9.10.00.005
Неподвижный хомут распределительного клапана	КПГР-9.10.00.004
Пластина осевая	КПГР-9.10.00.003
Адаптер / адаптер мотора	КПГР-9.11.13.007
Рукоятка заднего переключения	КПГР-9.11.19.000
Демпфер в сборе	КПГР-9.20.01.000
кожух пружины подвески	КПГР-9.20.01.002
Хвостовик	КПГР-9.20.01.004
Пружина внешняя	КПГР-9.20.01.005
Пружина внутренняя	КПГР-9.20.01.006
Головка / Верхняя крышка	КПГР-9.20.01.001
Гидрораспределитель	КПГР-9.10.08.000

Гидромотор	M25X303-9310-301 (Паркер)
Кронштейн	КПГР-9.11.17.000
Кронштейн дросселя	КПГР-9.11.18.000
Стержень переключения	КПГР-9.10.04.004
Стержень	КПГР-9.10.05.003
Ручка переключения	КПГР-9.10.04.003
Рукоятка (ручка дроссельная)	КПГР-9.10.06.000А
Гидооклапан регулировочный	КПГР-9.05.00.000 (У462.817.3)
Манометр в сборе / корпус индикатора крутящего момента	КПГР-9.54.00.000
Манометр	ЛМ 8008-ВУТУ 3 11-00225590.016-95
Шланг на манометр	РВД 6.69.650.006 22/22 М16×1.5/М16×1.5-УХЛ ТУ 3148-001- 20871731-94
Штуцер правый	КПГР-911.23.000
Угольник манометра	КПГР-9.11.28.000
Защита гидрораспределителя	КПГР-9.11.21.000
Крепеж	КПГР-9.11.21.005
Штуцер шарнирный	КПГР-9.51.00.000
Ниппель	БРСН1"
Розетка / крышка противопыльная	БРСР1"
Ротор:	
Ротор 103 зуба	КПГР-9.11.05.001
Масленка	Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ 19853-74
Ролик большой	КПГР-9.11.05.006
Ролик малый	КПГР-9.11.05.007
Втулка ролика	КПГР-9.11.05.008
Лента тормозная	427.200.03.000
Шпилька челюсти	КПГР-9.11.05.015
Челюсть 2 3/8"	КПГР-9.11.05.013
Челюсть 2 7/8"	КПГР-9.11.05.003
Челюсть 3,5"	КПГР-9.11.05.014
Челюсть 4"	КПГР-9.11.05.019
Челюсть 4,5"	КПГР-9.11.05.021
Втулка 4"	КПГР-9.11.05.018
Втулка 4,5"	КПГР-9.11.05.022
Втулка 2 3/8"	КПГР-9.11.05.016

Втулка 2 7/8"	КПГР-9.11.05.004
Втулка 3.5"	КПГР-9.11.05.017
Плашка 2 3/8"	К62-556 (легир. сталь)
Плашка 2 7/8"	К62-557 (легир. сталь)
Плашка 3,5"/ Плашка 4"	К62-558 (легир. Сталь)
Плашка 4,5"	КПГР-9.1105.023
Контрключ:	
Пружина зашелкивающая / пружина защёлки	КПГР-9.30.00.010
Плашка	КПГР-9.30.00.007
Рычаг	КПГР-9.30.00.001
Челюсть длинная	КПГР-9.30.00.002
Челюсть зажимная 2 3/8" — 2 7/8"/ захват 2 3/8"	КПГР-9.30.04.000
Челюсть зажимная 3,5" — 4,5"/ захват 3,5" — 4,5"	КПГР-9.30.05.000
Палец / шарнирный штифт	КПГР-9.30.00.009
Защёлка рычага	КПГР-9.30.03.000
Пружина длинная	КПГР-9.30.00.005
Пружина короткая	КПГР-9.30.00.006
Палец (штифт) / болт шарнирный	КПГР-9.30.00.004
Внешний патрубок / наружная гильза	КПГР-9.30.01.000
Внутренний патрубок / внутренняя гильза	КПГР-9.30.02.000
Рычаг	КПГР-9.30.00.003
Пружина подвески	КПГР-9.30.00.008

Запасные части для спайдера СП-50

Наименование	Шифр
Корпус	СП-50.04.000
Задвижка	СП-50.00.009
Втулка (для вала) / втулка коленвала	СП-50.00.019
Болт/ болт защёлки предохранительной	СП-50.00.016
Масленка / Фитинг смазочный	Маслёнка 1.3. Ц6 ГОСТ 19853-74
Штроп	СП-50.03.001
Втулка (для штропа)	СП-50.03.002
Коленвал левый	СП-50.00.029
Коленвал правый	СП-50.00.033
Рычаг подъемный	СП-50.00.003
Крышка / ограждение защитное	СП-50.00.014
Палец створки / штиф дверцы	СП-50.00.023
Штифт конический	СП-50.00.002

Распорка (для вала)	СП-50.00.011
Стопор / защёлка предохранительная	СП-50.00.013
Пневмоцилиндр	СП-50.05.000
Клиновья подвеса Пневмоцилиндр в сборе	СП-50.05.000
Вилка	СП-50.05.006
Штуцер	СП-50.05.012
Цилиндр/стакан	СП-50.05.001
Шток / шток поршня	СП-50.05.003
Крышка передняя / уплотнение торцевое	СП-50.05.04
Кольцо уплотнительное /О-кольцо	СП-50.05.011
Кольцо уплотнительное /О-кольцо	СП-50.05.011-01
Кольцо уплотнительное /О-кольцо	СП-50.05.011-03
Кольцо / кольцо стопорное внутреннее	Кольцо А 65 ГОСТ 13943-86
Крышка задняя / крышка цилиндра концевая	СП-50.05.005
Поршень / головка поршня	СП-50.05.002
Кольцо уплотнительное /О-кольцо	СП-50.05.011-02
Корпус клиньев	СП-50.00.008
Вставки 2 3/8" (60 мм)	СП-50.00.004-01 (легир. сталь)
Вставки 2 7/8" (73 мм)	СП-50.00.004-02 (легир. сталь)
Вставки 3,5" (89 мм)	СП-50.00.004-03 (легир. сталь)
Вставка 1,9" (48 мм)	СП-50.00.004

Запасные части для спайдера СП-80

Наименование	Шифр
Корпус	СП-80.04.000
Задвижка	СП-80.04.001
Втулка (для вала) / втулка коленвала	СП-80.04.002
Болт/ болт зашёлки предохранительной	СП-50.00.016
Рымболт для крепления цепочки к корпусу спайдера	Болт М8.019 ГОСТ 4751-73
Масленка / фитинг смазочный	Масленка 1.3. Ц6 ГОСТ 19853-74
Штроп	СП-80.03.000
Втулка (для штропа)	СП-50.03.002
Коленвал левый	СП-80.00.008
Коленвал правый	СП-80.00.007

Рычаг подъемный	СП-80.00.003
Крышка / ограждение защитное	СП-80.00.014
Палец створки / штиф дверцы	СП-80.00.015
Штифт конический	СП-50.00.002
Распорка (для вала)	СП-80.00.011
Стопор / защёлка предохранительная	СП-50.00.013
Пневмоцилиндр	СП-50.05.000
Клиновaя подвеска Пневмоцилиндр в сборе	СП-50.05.000
Вилка	СП-50.05.006
Штуцер	СП-50.05.012
Цилиндр / стакан	СП-50.05.001
Шток / шток поршня	СП-50.05.003
Крышка передняя / уплотнение торцевое	СП-50.05.04
Кольцо уплотнительное /O-кольцо	СП-50.05.011
Кольцо уплотнительное /O-кольцо	СП-50.05.011-01
Кольцо уплотнительное /O-кольцо	СП-50.05.011-03
Кольцо / кольцо стопорное внутреннее	Кольцо А 65 ГОСТ 13943-86
Крышка задняя / крышка цилиндра концевая	СП-50.05.005
Поршень / головка поршня	СП-50.05.002
Кольцо уплотнительное /O-кольцо	СП-50.05.011-02
Корпус клиньев	СП-80.00.002
Корпус клиньев 4 — 4,5"	СП-80.00.004
Вставки 2 3/8" (60 мм)	СП-50.00.004-01 (легир. сталь)
Вставки 2 7/8" (73 мм)	СП-50.00.004-02 (легир. сталь)
Вставки 3,5" (89 мм)	СП-50.00.004-03 (легир. сталь)
Вставка 1.9" (48 мм)	СП-50.00.004
Вставка 4" (102 мм)	СП-80.00.009
Вставка 4.5" (114 мм)	СП-80.00.009-1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://votkinsky.nt-rt.ru/> || vkf@nt-rt.ru